





4





5





6

x 4  
(M4 x L14)



7





8

43"





50"-65"






9

43"




50"-65"



**SAMSUNG**







Краткое руководство по установке  
**QUICK SETUP GUIDE**  
Жылдам орнату нұсқаулығы  
Короткий посібник зі встановлення  
O'rnatish bo'yicha qisqacha qo'llanma



Не касайтесь экрана  
Do not touch the screen  
Не торкайтесь екрану  
Экранды тимеңіз  
Ekranğa tegmang

TU8500 / TU8510 / TU8570 / TU7500 / TU7540 / TU7560 / TU7570 43" - 65"











43"- 50"

55"- 65"

43"  
-  
50"



55"



58"  
-  
65"

