




**KIT
FORT**



**Автоматическая
соковыжималка
для цитрусовых
KT-1115**

Руководство
по эксплуатации

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство соковыжималки.....	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка, обслуживание и хранение	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9



Автоматическая соковыжималка
для цитрусовых
КТ-1115

Общие сведения

Автоматическая соковыжималка КТ-1115 предназначена для отжима сока из цитрусовых плодов.

Конус, фильтр, лоток для сока и носик выполнены из качественного пищевого пластика, а корпус прибора и крышка — из пластика, используемого для бытовых приборов.

Соковыжималка проста в использовании. Вам всего лишь нужно открыть крышку соковыжималки, половинку цитруса положить на конус, закрыть крышку и нажать на кнопку. Подача сока осуществляется через несколько секунд в ваш бокал или любую удобную емкость, подходящую по высоте.

Соковыжималка оснащена носиком, который вручную поднимается вверх, чтобы с него не стекали капли. В конструкции носика предусмотрен резиновый уплотнитель, который закрывает выход сока. Это очень удобно, если переполнилась посуда и ее нужно заменить во время отжима. Прорезиненные ножки не дают прибору скользить по столу во время отжима сока, и гасят вибрации мотора.

Соковыжималку удобно мыть, все съемные части легко вынимаются. Соковыжималка собирается и разбирается примерно за 1 минуту.


Снизу соковыжималки имеется отсек для хранения шнура, в который можно сматывать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал на столе.

Комплектация

1. Соковыжималка:
 - Крышка — 1 шт.
 - Вкладыш крышки — 1 шт.
 - Конус — 1 шт.
 - Фильтр — 1 шт.
 - Лоток для сока — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Гарантийный талон — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство соковыжималки



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Установите соковыжималку на ровную горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола.

Перед первым использованием вымойте все съемные части, высушите и установите обратно. Корпус соковыжималки и крышку протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью.



**KIT
FORT**

Автоматическая соковыжималка
для цитрусовых
КТ-1115

Сборка

1. Установите шпиндель на приводной вал. Проследите, чтобы шестигранник на шпинделе до конца вошел в приводной вал.
2. Установите лоток для сока с носиком на корпус соковыжималки, поворачивая лоток по часовой стрелке так, чтобы метка **▼** на лотке совпала с меткой **▲** на моторном блоке.
3. Вставьте фильтр в лоток, совместив многогранники лотка для сока и фильтра.
4. Поверх фильтра установите конус, поместив его на вал мотора и совместив шестигранники конуса и шпинделя.
5. Вставьте вкладыш крышки в крышку соковыжималки так, чтобы круглый выступ на верхней части вкладыша вошел в отверстие на крышке соковыжималки, и нажмите на вкладыш с усилием до щелчка.
6. Установите крышку соковыжималки. Для этого опустите вниз кнопку крепления крышки и вставьте стержни крышки в углубления на креплении до упора.

Разборка

1. Откройте крышку соковыжималки, потянув замок крышки на себя вверх.
2. Снимите крышку соковыжималки. Для этого опустите вниз кнопку крепления крышки и потяните стержни крышки из крепления на себя.
3. Выньте вкладыш крышки из крышки соковыжималки. Для этого нажмите на выступ на конусе вкладыша в отверстии на крышке соковыжималки.
4. Вытащите конус, потянув его вверх. Аналогично вытащите фильтр из лотка.
5. Поднимите носик для слива в его верхнее положение.
6. Поверните лоток против часовой стрелки так, чтобы метка **▼** на лотке совпала с меткой **▲** на моторном блоке.
7. Вытащите шпиндель из приводного вала, с усилием потянув его вверх.

Использование

1. Подключите соковыжималку к сети.
2. Откройте носик для слива, опустив его в нижнее положение.
3. Под носик установите емкость для сбора сока.
4. Разрежьте цитрусовый плод пополам.
5. Откройте крышку соковыжималки, потянув замок крышки на себя. Установите половинку фрукта разрезанной поверхностью на конус. Закройте крышку соковыжималки. Убедитесь, что крышка защелкнулась.
- Примечание.** В соковыжималке нет защиты от открытой крышки. Будьте внимательны, всегда закрывайте крышку до щелчка.
6. Установите переключатель «О/І» в положение «І». Прозвучит звуковой сигнал.
7. Нажмите кнопку «Старт». Загорится индикатор включения на кнопке. Конус начнет вращение, а фильтр будет подниматься к крышке, постепенно отжимая сок из плода. Пленки и косточки остаются на фильтре, а сок попадает в лоток,



Автоматическая соковыжималка
для цитрусовых
КТ-1115

и через носик сливаются в ёмкость. Приблизительное время отжима 1 фрукта составляет 12 сек.

Примечание. Время отжима 1,2 кг цитрусовых составляет примерно 6 минут. Из одного среднего апельсина получается около 100 г сока. При отжиме сока из грейпфрута убедитесь, что уровень сока не превышает метку «MAX» на лотке.

8. Дождитесь полной остановки соковыжималки. Откройте крышку, выньте корку и положите следующую половинку фрукта.
9. Повторите п. 7–8 до тех пор, пока не получите необходимое количество сока.
- Примечание.** Периодически удаляйте мякоть с фильтра, чтобы сок мог свободно стекать в лоток. Перед очисткой фильтра отключите соковыжималку от сети.
10. Поднимите носик вверх, чтобы закрыть канал слива сока.
11. После окончания работы, отключите прибор от сети.

Чистка, обслуживание и хранение

Производите очистку соковыжималки после каждого использования.

Протирайте моторный блок и крышку влажной, а затем сухой тканью.

Конус, фильтр, лоток для сока, вкладыш для крышки можно мыть в посудомоечной машине или мойте детали под струей воды мягкой губкой для мытья посуды с небольшим количеством моющего средства. Просушите детали и соберите устройство как это описано в главе «Сборка».

При хранении прибора надевайте крышку.

Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не стерилизуйте лоток, конус, крышку, шпиндель и фильтр. Не используйте абразивные материалы и металлические щетки для очистки соковыжималки и ее частей.

Храните соковыжималку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Заблокировалась фильтр и конус

Возможная причина	Решение
Отключение электроэнергии	Если отключили электроэнергию, загорится индикатор кнопки «Сброс» и прозвучат звуковые сигналы. Нажмите кнопку «Сброс», после этого разблокируются фильтр и конус и процесс отжима сока можно продолжить



**KIT
FORT**

Автоматическая соковыжималка
для цитрусовых
КТ-1115

Компоненты соковыжималки окрасились после отжима

Возможная причина	Решение
При переработке продуктов, содержащих красящие пигменты, пластиковые части соковыжималки могут окрасться. Это совершенно не влияет на качество работы соковыжималки	Для удаления пятен протрите их салфеткой или тканью, смоченной в растительном масле

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

Технические характеристики

- Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
- Мощность: 50 Вт
- Объем: 350 мл
- Длина шнура: 1 м
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Размер устройства: 175 × 225 × 315 мм
- Размер упаковки: 185 × 185 × 330 мм
- Вес нетто: 1,8 кг
- Вес брутто: 2,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фошань УДМ Эплаинс Ко., Лтд. Фусинь 2 Роад, Фуань Индастриал Парк, Лэлю Страт, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, оф. 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, оф. 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте соковыжималку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите соковыжималку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.



**KIT
FORT**

Автоматическая соковыжималка
для цитрусовых
KT-1115

8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные. У соковыжималки нет защиты от открытой крышки. Не используйте соковыжималку, не закрыв ее крышку. Будьте внимательны, закрывайте крышку до щелчка.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-1

Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенькое!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу info@kitfort.ru или оставьте на сайте www.kitfort.ru.

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

